

Інструкція з експлуатації

ua



- 1 Універсальний зажим.
- 2 Конус для фіксації приладу в повітроводі.
- 3 Обертове кільце: накінець зонду повертається до 90°, надаючи зручність для зчитування
- 4 Захисний ковпачок: Вимірювальна струна захищена ковпачком, що обертається. Відкривайте ковпачок безпосередньо перед вимірюванням.
- 5 Поворотний дисплей: зручність у зчитуванні даних.

Стрілка, що зображена на захисному ковпачку вказує правильний напрям руху повітря. Дотримуйтесь напрямку руху повітря під час вимірювань.

Користування приладом

Зніміть захисну плівку з дисплею.

Увімкнення приладу

On Натисніть кнопку



Тест сегментів



Поточні значення

Зміна параметрів

On Повторно натискайте:



Швидкість



Температура



Об'ємна витрата

On Введення площі перерізу вентканалу в м²

Утримайте кнопку **On** натиснутою при увімкненні до появи першого сегменту що блимає.

1 Натисніть на кнопку **On** до появи потрібної цифри. Зачекайте 2 секунди для підтвердження введеної цифри. Наступний сегмент почне блимати для налаштування.

2 Повторіть аналогічно для наступних сегментів.

Вимикання приладу

On Тримайте кнопку натиснутою 3 секунди.

Технічні дані

Діапазон вимірювання м/с: 0 ... 5 м/с (-20 ... 0 °C);
0 ... 10 м/с (0 ... +50 °C)

Діапазон вимірювання м³/г: 0 ... 99 990 м³/г

Діапазон вимірювання °C: -20 ... +50 °C

Роздільна здатність: 0,01 м/с; 0,1 °C

Похибка: (при +25 °C)

±(0,1 м/с + 5 % від вим.зн.) (0 ... 2 м/с);

±(0,3 м/с + 5 % від вим.зн.) (2 ... 10 м/с)

± 0,5 °C

Робоча температура: 0 ... +50 °C

Температура зберігання: -20 ... +70 °C

Живлення: AAA, 3 шт.

Ресурс батарейок: 20 год (в середньому)

(орієнтовно 750 вимірювань тривалістю 2 хвилини кожне)

Діаметр зонду: Ø 12 мм/16 мм

Довжина зонду: 150 ... 300 мм

Директиви CE 2014/30/EC

Необхідно прочитати перед началом роботи з приладом

- Дотримуйтесь напрямку потоку
- Дотримуйтесь діапазонів вимірювання
- Не перевищуйте робочу температуру та температуру зберігання (наприклад, оберігайте прилад від потрапляння прямих сонячних променів)!
- Порушення умов поводження з приладом скасовує гарантійні зобов'язання.
- Не торкайтеся струни. Завжди закривайте захисний ковпачок після вимірювання.

Заміна батарейок



Батарейки необхідно замінити при появі  символу на дисплеї під час вимірювань.

У Для заміни батарейок вимкніть прилад.

1 Відкрийте відсік для батарейок.

2 Замініть використані батарейки на нові (AAA, 3 шт.), дотримуючись полярності!

3 Закрийте відсік для батарейок.

Функція авто-вимкнення

Прилад автоматично вимикається через 5 хвилин після останнього натискання кнопки.

УВАГА! Прилади testo без офіційної голограми на корпусі позбавлені заводської гарантії та кваліфікованого сервісу:

<https://www.testo.kiev.ua/ua/pribory-bez-garantii/>