



testo 540

Інструкція з експлуатації

ua



Інструкція з експлуатації testo 540



- ① Захисна кришка
- ② Сенсор освітленості
- ③ Дисплей
- ④ Кнопки керування
- ⑤ Відсік для батарейок (зі зворотньої сторони)

Базові налаштування

Прилад вимкнений > натисніть і утримуйте кнопку протягом 2 с > вибір кнопками () ,
підтвердження вибору кнопкой ():

Функція автоматичного вимикання Auto off : **Вимкнути, Увімкнути**

Увімкнення приладу

Натисніть кнопку .

www.testo.kiev.ua

Увімкнення підсвічування дисплея (на 10 с)

При увімкненому приладі > натисніть

Налаштування розмірності відображення на дисплеї

При увімкненому приладі > налаштуйте натисканням кнопки :

люкс, фут-кандела

Вибір режиму відображення даних

При увімкненому приладі > натисніть :

Поточні дані > **Hold**: Утримання > **Max**: Максимальне значення > **Min**: Мінімальне значення

Вимикання приладу:

При увімкненому приладі > натисніть і утримуйте кнопку 2 с.

Безпека та захист навколишнього середовища

Важлива інформація!

- > Інструкція з експлуатації містить важливу інформацію про властивості і використання приладу. Уважно прочитайте даний документ і ознайомтесь з роботою приладу перед початком його використання. Зберігайте інструкцію з експлуатації для можливості звернення до неї у випадку необхідності.

Технічні дані

Дані вимірювання

- Сенсор:
Фотодіод
- Одиниці вимірювання.:
Люкс (лм/м²), фут-кандела (лм/фут²)
- Діапазон вимірювання:
0...99999 Люкс, 0...9300 фут-кандела
- Роздільна здатність:
1 Люкс (0...19999 Люкс), 10 Люкс (в решті діапазоні)
0,1 фут-кандела (0...1860 Люкс), 1 фут-кандела (в решті діапазоні)
- Похибка (при +25 °C):
± 3 Люкс або ± 3 % від вимір величини.

(Клас В, DIN 5032 частина 7)*

- Цикл вимірювання: 0,5 с

Дані приладу

- Клас захисту: IP40
- Робоча температура:
0... +50 °C
- Температура зберігання:
-40... +70 °C
- Живлення:
AAA, 1,5 В, 2 шт.
- Ресурс батарейок:
200 год (без підсвічування)
- Габарити:
133x46x25мм (вкл. захисну кришку)
- Вага: 95 г (вкл. батарейки і захисну кришку)

- Директива ЕС: 2014/30/EU

Гарантія

- 2 роки.

УВАГА! Прилади testo без офіційної голограми на корпусі позбавлені заводської гарантії та кваліфікованого сервісу: <https://www.testo.kiev.ua/ua/pribory-bez-garantii/>

Опис приладу

Зовнішній вигляд



ua

www.testo.kiev.ua

Початок роботи з приладом

➤ Встановлення батарейок:

- 1 Відкрийте відсік для батарейок, здвинувши кришку вниз.
- 2 Встановіть 2 батарейки типу AAA —дотримуйтесь полярності!
- 3 Закрийте відсік для батарейок, здвинувши кришку до гори.

➤ Загальні налаштування (режим конфігурації):

Налаштування функцій

- Функція автоматичного вимикання Auto off: **OFF, ON** (прилад автоматично вимкнеться в тому випадку, якщо знаходиться в режимі очікування більше 10 хв)
- 1 В увімкненому стані натисніть і утримуйте кнопку доки на дисплеї не відобразиться і (режим конфігурації).
 - Функція для налаштування відобразиться на дисплеї. Відобразяться поточні дані.
- 2 Натисніть кнопки () декілька разів, доки не знайдете необхідну функцію.
- 3 Натисніть () для підтвердження вибору.
 - Прилад перейде в режим вимірювання.

Експлуатація приладу

i Забезпечення коректного вимірювання: Розмістіть прилад горизонтально таким чином, щоб світловий сенсор був направлений до гори.

➤ Увімкнення приладу:

Натисніть кнопку .

- Прилад знаходиться в режимі вимірювання.

➤ Увімкнення підсвічування дисплея:

✓ Прилад увімкнений.

Натисніть кнопку .

www.testo.kiev.ua

- Підсвічування дисплея автоматично вимкнеться, якщо прилад знаходиться в режимі очікування більше 10 секунд.

➤ Налаштування одиниць вимірювання:

Натисніть кнопку  доки не знайдете необхідну одиницю вимірювання.

Налаштування функції

- люкс
- фут-кандела

➤ Зміна режиму відображення даних:

Режим відображення даних

- Поточне значення
- **Hold**: Утримання даних.
- **Max**: Максимальне значення з моменту останнього вимкнення або перезавантаження.
- **Min**: Мінімальне значення з моменту останнього вимкнення або перезавантаження.

Натисніть кнопку  декілька разів, доки на дисплеї не відобразиться необхідний режим.

➤ Скидання Макс./Мін. показів:

- 1 Натисніть кнопку  декілька разів, доки не відобразиться необхідний режим відображення даних.
- 2 Натисніть і утримуйте кнопку  доки на дисплеї не відобразиться - - - -.
- 3 Повторіть пункти 1 і 2 для скидання решти даних.

➤ Вимикання приладу:

Натисніть кнопку  і утримуйте, доки дисплей не погасне.

Обслуговування приладу

➤ **Заміна батарейок:**

- 1 Відкрийте відсік з батарейками, посунувши кришку вниз.
- 2 Витягніть використані батарейки і встановіть на їх місце нові 2 батарейки типу AAA. Дотримуйтесь полярності!
- 3 Закрийте відсік для батарейок, здвинувши кришку до гори.

➤ **Чищення корпусу:**

Видаляйте забруднення з корпусу приладу м'якою серветкою, змоченою в мильному розчині. Не використовуйте розчинники та інші агресивні миючі засоби!

www.testo.kiev.ua

ua

Питання та відповіді

Питання та відповіді

Символ	Можливі причини/рішення
Ні	· Перевищення межі діапазону вимірювань (занадто високі): Дотримуйтесь діапазону вимірювання.
	· Батареї майже розряджені < 10 хв: Замініть батареї

Якщо не знайшли відповідь на своє питання, зверніться до офіційного представника Testo, www.testo.kiev.ua

**Авторизований дистриб'ютор Testo SE & Co.
KGaA в Україні ТОВ «ЛІФОТ»**

вул. Ілленка 83д, оф.403, Київ, 04119

тел.: 044 501-40-10, 501-40-44

095-111-80-10

info@testo.kiev.ua

www.testo.kiev.ua