



Інструкція з експлуатації



① Універсальний зажим.

② Конус для фіксації приладу в повітроводі.

③ Захисний ковпачок Ø12 мм: сенсор вологості захищений ковпачком, що обертається. Відкривайте ковпачок безпосередньо перед вимірюванням.

④ Поворотний дисплей: зручність при читанні даних

Технічні дані

Спосіб вимірювання:		періодичні вимірювання
Діапазон вимірювання:	 5...95 % BB / 0...+50 °C / -20...+50 °C	Стр.
Роздільна здатність:	0,1 % BB / 0,1 °C	
Похибка (при +25 °C):	 ±3 % BB / ±0,5 °C	
Параметри:		% BB, °C
Робоча температура:	0...+50 °C	
Температура зберігання:	-20...+70 °C	
Тип батарейок:	AAA, 3шт	
Ресурс батарейок:	до 1000 год	
Діаметр зонда:	12 мм	
Довжина зонда:	125 мм	
Гарантія:	2 роки	

УВАГА! Прилади testo без офіційної голограми на корпусі позбавлені заводської гарантії та кваліфікованого сервісу:
<https://www.testo.kiev.ua/ua/pribory-bez-garantii/>

Початок роботи

Зніміть захисну плівку з дисплею

Увімкнення приладу

On Натисніть кнопку:




Тест сегментів




Поточні значення

Зміна параметрів

Повторно натисніть On :



Температура



Точка роси



Вологість

Вимкнення приладу

Утримуйте кнопку On натиснутою 3 секунди.

Перемикання одиниць розмірності °C/°F

Тримайте кнопку On натиснутою при увімкненні, до моменту входу в меню налаштування. Натисніть кнопку повторно для перемикання між °C та °F. Зачекайте 2 секунди для підтвердження вибору.

Авторизований дистриб'ютор Testo KG
ТОВ «ЛІФОТ»
вул. Ілленка, 83-д, оф. 403, Київ, 04119,
(044) 501-40-10, 501-40-44, (095) 111-80-10
info@testo.kiev.ua

Прочитайте перед початком роботи з приладом:

- Уникайте утворення конденсату
- Дотримуйтесь діапазону вимірювання
- Не перевищуйте температуру зберігання та робочу температуру (наприклад, уникайте потрапляння прямих сонячних променів на прилад).
- Порушення умов користування анулює гарантію

Заміна батарейок



Батарейки необхідно замінити при появі символу на дисплеї під час вимірювань.

Для заміни батарейок вимкніть прилад.

- 1 Відкрийте відсік для батарейок.
- 2 Замініть використані батарейки на нові (AAA, 3шт.). Дотримуйтесь полярності!
- 3 Закрийте відсік для батарейок.

Функція авто-вимкнення



Прилад автоматично вимикається через 10 хвилин після останнього натискання кнопки.