



Цифровий термометр testo 900 зі звуковою сигналізацією

Інструкція з експлуатації



Технічні дані	
Діапазон вимірювання	-50 ... +150 °C
Похибка	±1 °C (-10 ... +100 °C) ±2 °C (в решті діапазону)
Роздільна здатність	0,1 °C (-19,9...+199,9 °C) 1,0 °C (в решті діапазону)
Тип батарейки	AAA, 1 шт.
Ресурс батарейки	До 500 годин
Зонд	Нержавіюча сталь Довжина: 190 мм (з рукояткою) Ø 3 мм
Робоча температура	-10 ... +40 °C
Дисплей	РК, висота цифр 13 мм
Функції кнопок	Увімк./Вимк., °C/°F, сигналізація мінім./макс. граничного значення
Інші особливості	Кліпса для кріплення на одяг або фіксатор вертикального положення

Кнопки керування приладом

ON/OFF (Увімкнення/вимкнення)

- Прилад можна увімкнути або вимкнути за допомогою кнопки ON/OFF.

C/F

- Перемикання між °C/°F:
 - кнопка в положенні C: відображається температура в °C.
 - кнопка в положенні F: відображається температура в °F.

MIN./MAX. ALARM (Сигналізація при перевищенні максимального або мінімального граничного значення)

- Встановлення верхньої та нижньої межі сигналізації:
Тримайте кнопку MIN.ALARM або MAX.ALARM натиснутою приблизно 4 с. Значення починається з -50 °C. Відпустіть кнопку, як тільки буде досягнуто необхідного значення. Це значення визначається, як верхня або нижня межа сигналізації, якщо жодна інша кнопка не натиснута протягом 5 секунд. При перевищенні межі сигналізації лунає звуковий сигнал. Звуковий сигнал вимикається натисканням MIN.ALARM або MAX.ALARM.



! Прилад не підходить для використання в печах або ферментаційних камерах.

! Мінімальна глибина занурення накінецьника зонду 20 мм.

! Вийміть батарейку, якщо пристрій не використовується протягом тривалого часу.

УВАГА! Прилади testo без офіційної голограми на корпусі позбавлені заводської гарантії та кваліфікованого сервісу: <https://www.testo.kiev.ua/ua/pribory-bez-garantiil/>

Авторизований дистриб'ютор Testo SE & Co.
KGaA в Україні ТОВ «ЛІФОТ»
вул. Ілленка 83д, оф.403, Київ, 04119
тел.: 044 501-40-10, 501-40-44, 095-111-80-10
info@testo.kiev.ua
www.testo.kiev.ua

