



① Універсальний зажим


② Підпружинена термопара для нерівних поверхонь.

③ Поворотний дисплей. Зручне зчитування даних.

Початок роботи

Зніміть захисну плівку з екрану.

Варіанти розміщення датчика на поверхні:




Увімкнення приладу

ⓘ Натисніть кнопку:



Тест сегментів




Поточне значення

Зміна режиму вимірювання

ⓘ Повторно натисніть:



Утримання



Поточне значення

Вимкнення

ⓘ Утримуйте кнопку натиснутою 3 секунди.

Перемикання одиниці розмірності °C/°F

Утримайте кнопку ⓘ натиснутою при увімкненні, до моменту входу в меню налаштування. Натисніть кнопку повторно для перемикання між °C та °F. Зачекайте 2 секунди для підтвердження вибору.

Технічні дані

Спосіб вимірювання:.....Короточасні вимірювання
Сенсор:.....Термопара, тип K
Діапазон вимір.: -50 ... +350 °C; короточасно до +500 °C
Розмірність:.....°C/°F
Роздільна здатність:.....0,1 °C
Похибка (при +25 °C):.....±(1 °C + 1% від вим.зн.)
Робоча температура:.....0 ... +40 °C
Температура зберігання:.....-20 ... +70 °C
Швидкодія t99:.....Приблизно. 5с
Тип батарейок:.....AAA, 3шт
Ресурс батарейок:.....до. 1000 год
Габарити зонду:.....Ø 12 мм/ довжина 150 мм
Гарантія.....2 роки

УВАГА! Прилади testo без офіційної голограми на корпусі позбавлені заводської гарантії та кваліфікованого сервісу:
<https://www.testo.kiev.ua/ua/pribory-bez-garantii/>

Прочитайте перед початком роботи з приладом:

- Не вимірюйте на частинах під струмом!
- Ризик отримання травм накінецьником зонду
- Дотримуйтесь діапазону вимірювання
- Не перевищуйте температуру зберігання та робочу температуру (наприклад, уникайте потрапляння прямих сонячних променів на прилад).
- Час адаптації при зміні температури навколишнього середовища приблизно 15 хв.
- Порушення умов користування анулює гарантію

Заміна батарейок



Батарейки необхідно замінити при появі символу ⓘ на дисплеї під час вимірювань.

Для заміни батарейок вимкніть прилад.

- 1 Відкрийте відсік для батарейок.
- 2 Замініть використані батарейки на нові (AAA, 3шт.). Дотримуйтесь полярності!
- 3 Закрийте відсік для батарейок.

Функція авто-вимкнення



Прилад автоматично вимикається через 10 хвилин після останнього натискання кнопки.