

pH-метр testo 205

вимірювання pH
і температури

Міцна гігієнічна конструкція зонда

Поєднання зонда pH і зонда температури

Легка заміна зонда

Зонд не потребує обслуговування, завдяки гелевому електроліту

Автоматична фіксація кінцевого значення

2-рядковий дисплей з підсвічуванням

Калібрування по 1, 2, або 3-ом точкам

IP65



pH

°C

testo 205 — надійний прилад для вимірювання температури та pH у харчових та напівтвердих речовинах, з автоматичною температурною компенсацією. Міцний проникний зонд можна легко замінити, також зонд захищений від забруднень, завдяки діафрагмі з подвійною стінкою.

Прилад особливо добре підходить для вимірювання pH у напівтвердих речовинах, таких як м'ясо, суспензія ґрунту, сир, хліб, фрукти, овочі тощо. Ковпачок з електролітним гелем використовується для зберігання зонда між вимірюваннями.

Технічні дані / Приладдя

testo 205

testo 205, рН-метр з гелевим ковпачком, тримачем для ременя / стіни та батарейкою



Замовлення № 0563 2051

testo 205 комплект

testo 205, рН-метр з гелевим ковпачком, тримачем для ременя / стіни, батарейкою, буферними розчинами рН4 і рН7, алюмінієвим кейсом



Замовлення № 0563 2052

Загальні технічні дані

Темпер. зберігання	-20 ... +70 °C
Робоча температура	0 ... +50 °C
Тип батарейки	LR44, 4 шт.
Ресурс батарейки	80 год (автовимкнення через 10 хв)
Цикл вимірювань	0,5 с
Вага	135 г
Габарити	145 x 38 x 167 мм
Матеріал корпусу	ABS пластик
Клас захисту	IP 65
Дисплей	РК, 2 рядки
Температурна компенсація	Автоматична

Тип зонда

	рН електрод	NTC
Діапазон вимірювань	0 ... 14 рН	0 ... 60 °C (Короткочасно до +80 °C, максимум 5 хв)
Похибка ±1 цифра	±0,02 рН	±0,4 °C
Роздільна здатність	0,01 рН	0,1 °C

Приладдя

Замовлення №

Зонд для testo 205 з гелевим ковпачком	0650 2051
Гелевий ковпачок для зонда	0554 2051
Батарейка	0515 0032

Авторизований дистриб'ютор Testo KG
 ТОВ «ЛІФОТ»
 вул. Ілленка, 83-д, оф. 403, Київ,
 (044) 501-40-10
 vodafone (095) 111-80-10
 lifecell (063) 888-46-95
 Київстар (097) 235-11-27
 info@testo.kiev.ua